ASUS Tablet

Bruksanvisning

NW9813

November 2014
Tredje utgave

Innhold

Begreper brukt i denne håndboken 9
Vedlikehold og sikkerhet 10
Retningslinjer 10
Proper disposal 11

1 Gjør Zen-en klar!

Deler og funksjoner 14
Sette inn minnekort 15
Ta ut et minnekort 17
Lade ASUS-nettbrett 19
Slå ASUS-nettbrettet på eller av 22

2 Det er ingen plass som hjemme

Zen Hjem-funksjoner 26
Hjem-skjermen 26
Administrere hjemmet 28
Hurtiginnstillinger 32
ASUS-tastaturinnstillinger 36
Talesøk 37
Låseskjerm 40
Koble ASUS-nettbrettet til datamaskinen 41
Koble til en bærbar PC 41
Koble til en stasjonær PC 42

3 Organisere kontakter

Håndtere kontakter 44
Legge til kontakter 44
Importing contacts 45
Eksportere kontakter 46

4 Hold kontakten med Omlet Chat

Omlet Chat 48
Registrere en Omlet Chat-konto 48
Bruke Omlet Chat 51
Sende multimediemeldinger 52

5 Få tilgang til e-post

E-post 54
Sette opp en e-postkonto 54
Legge til e-postkontoer 55
Gmail 56
Sette opp en Gmail-konto 56

6 Fang hvert eneste øyeblikk

Starte Kamera-appen 60
Fra låseskjermen 60
Fra Hjem-skjermen 60
Åpne Alle apper-skjermen 60
Bruke volumtasten 60
Bruke kameraet for første gang 61
Veiledning 61
Bildesteder 61
Hjemskjerm for kamera 62
Bildeinnstillinger 63
Videoinnstillinger 65
Avanserte kamerafunksjoner 66
Spol tilbake i tid 66
HDR 67
Panorama 67
Natt 68

Sjølskudd....69
Smart fjerning....70
Alle smiler....70
Forskjønnelse....71
GIF-animasjon....71
Dybdeskarphet....72
Tidsforkortelse....72
Party Link....73
Dele bilder....73
Motta bilder....75

7 Galleri

Bruke Galleriet....78
Hovedskjerm....78
Se filer fra andre kilder....79
Dele filer fra galleriet....80
Slette filer fra galleriet....80
Redigere et bilde....81
Zoome inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde....81

8 Jobb hardt, spill hardere

Supernote....84
Opprette en ny notatbok....86
Dele en notatbok på nettskyen....86
Dele et notat på nettskyen....86
Kalender....87
Opprette en hendelse fra ASUS-nettbrettet....87
Legge til en konto i kalenderen....88
Opprette en hendelse fra kontoen din....88

What's Next **89**
Gjør det senere **90**
Se og opprette gjøremål 90
Vær **91**
Startskjerm for vær 92
Klokke **93**
Starte klokken 93
Verdensklokke 94
Alarmklokke 95
Stoppeklokke 96
Nedtelling 97
Filbehandling **99**
Tilgang til internlageret 99
Tilgang til den eksterne lagringsenheten 100
Få tilgang til nettskylagring 101

9 Internett

Nettleser **104**
Starte nettleseren fra låseskjermen 104
Starte nettleseren fra Hjem-skjermen 104
Dele en side 104

10 Moro og underholdning

Bruke hodesett **106**
Koble til lydkontakt 106
AudioWizard **107**
Bruke AudioWizard 107
Play Games **108**
Bruke Play Games 108

Musikk **109**
Starte Musikk-appen 109
Spille av sanger 109
Spille sanger fra SD-kortet 109
Spille musikk fra nettskyen 110
Lydopptaker **111**
Starte Lydopptaker 111
Startskjerm for lydopptaker 111

11 Vedlikeholde Zen

Holde enheten oppdatert **114**
Oppdatere systemet 114
Lagring **114**
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling **115**
Sikre ASUS-nettbrettet **116**
Låse opp skjermen 116

12 På nett med Zen

Wi-Fi **126**
Aktivere Wi-Fi 126
Koble til et Wi-Fi-nettverk 126
Deaktivere Wi-Fi 127
Bluetooth® **127**
Aktivere Bluetooth® 127
Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet 128
Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten 128
PlayTo **129**
Nettskyen **130**
ASUS WebStorage 130

13 Viktig om apper

Bytte mellom apper **132**
Låse apper **132**
Laste ned apper **133**

14 Zen har mer å tilby

Strømsparing **136**
Sette opp strømsparing 136
Tilpasse strømsparing 137
ASUS Splendid **138**

Tillegg

Merknader **140**

Begreper brukt i denne håndboken

For å utheve viktig informasjon i denne håndboken, presenteres noe tekst på denne måten:

VIKTIG! Denne meldingen inneholder vitale instruksjoner som må følges for å fullføre en oppgave.

TIPS: Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan hjelpe deg med å fullføre oppgaver.

ADVARSEL! Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke skader din ASUS-nettbrett og komponentene i den.

Vedlikehold og sikkerhet

Retningslinjer

Vær forsiktig i trafikken. Vi anbefaler på det sterkeste at du aldri bruker enheten når du kjører bil eller annet kjøretøy.

Enheten må bare brukes i omgivelser hvor temperaturen er mellom 0°C (32°F) og 35°C (95°F).

Slå av enheten i avgrensede områder der bruken av mobile enheter er forbudt. Følg alltid regler og forskrifter når du er i avgrensede områder, for eksempel i fly, kino, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, i nærheten av gasser eller drivstoff, byggeplasser, sprengningsområder og andre områder.

Bruk bare strømadaptere og kabler som er godkjent av ASUS for bruk med denne enheten. Se etiketten på undersiden av enheten, og sørg for at strømforsyningen er i samsvar med denne klassifiseringen.

Skadede strømledninger, tilleggsutstyr og annet periferiutstyr skal ikke brukes med enheten.

Hold enheten tørr. Enheten skal ikke utsettes for eller brukes i nærheten av væsker, regn eller fuktighet.

Du kan sende enheten gjennom røntgenmaskiner (for eksempel i sikkerhetskontrollen på flyplasser), men du bør ikke utsette enheten for magnetiske detektorer.

Skjermen på enheten er laget av glass. Dersom glasset blir knust, må du slutte å bruke enheten og ikke røre de knuste glassdelene. Du bør umiddelbart sende enheten til reparasjon hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Du må ikke lytte med en høy lydstyrke over lengre tid for å forhindre mulig hørselsskade.

Koble fra strømadapteren før du rengjør enheten. Bruk bare en ren svamp eller pusseklut når du rengjør skjermen på enheten.

Send enheten til reparasjon kun hos kvalifisert ASUS-servicepersonell.

Proper disposal

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med en feil type. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.

ASUS-nettbrett skal IKKE kastes sammen med vanlig kommunalt avfall. Dette produktet er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer for bortkasting av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

IKKE kast ASUS-nettbrett i et ildsted. IKKE kortslutt kontaktene. IKKE demonter ASUS-nettbrett.

Kapittel 1

Gjør Zen-en klar!

Deler og funksjoner

Plukk opp enheten og få den klar til bruk på et øyeblikk.



VIKTIG! Pass på at enheten, spesielt berøringsskjermen, er tørr til enhver tid. Vann eller andre væsker kan føre til at berøringsskjermen svikter.

Sette inn minnekort

ASUS-nettbrettet støtter minnekort av typene microSD™, microSDHC™, og microSDXC™ med opptil 64 GB kapasitet.

MERK: Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med ASUS-nettbrettet. Pass på at du kun bruker kompatible minnekort for å hindre tap av data eller skade på enheten, minnekortet eller begge deler.

ADVARSEL! Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.

Slik setter du inn minnekort:

1. Plasser enheten som vist.

2. Sett minnekortet inn i minnekortsporet med metallkontaktene vendt opp.

3. Skyv minnekortet helt inn i sporet til det sitter godt på plass.



MERK: Når du har satt inn et formatert minnekort, kan du få tilgang til innholdet fra **Filbehandling > MicroSD**.

Ta ut et minnekort

ADVARSEL!

- Vær ekstra forsiktig når du håndterer minnekort. ASUS er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på minnekortet.
- Løs ut minnekortet på riktig før du tar det ut av enheten. For å løse ut minnekortet går du til **Hjem** > **Alle apper** > **Innstillinger** > **Lagring** > **Demonter eksternt lager**.

Slik tar du ut et minnekort:

1. Plasser enheten som vist.

2. Trykk på minnekortet for å løse det ut.

3. Trekk ut minnekortet.

Lade ASUS-nettbrett

ASUS-nettbrettet er delvis ladet når det leveres, men du må lade det helt opp før du bruker det for første gang. Les følgende viktige merknader og advarsler før du lader enheten.

VIKTIG!

- Bruk bare den medfølgende strømadapter og mikro-USB-kabelen for å lade ASUS-nettbrettet. Hvis du bruker en annen strømadapter eller kabel, kan det skade enheten.
- Trekk av beskyttelsesfilmen på strømforsyningen og mikro-USB-kabelen før du bruker den med enheten.
- Sørg for at du kobler strømadapteren til en kompatibel stikkontakt. Du kan koble strømadapteren til en kompatibel 100–240 V-stikkontakt.
- Denne adapteren leverer likestrøm på 5,2V, 1,35A.
- Når du bruker ASUS-nettbrett med en strømadapter, må stikkontakten være jordet, i nærheten av enheten og lett tilgjengelig.
- For å spare strøm bør du trekke strømadapteren ut av stikkontakten når den ikke er i bruk.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå ASUS-nettbrettet.

ADVARSEL!

- Under lading kan ASUS-nettbrettet bli varmt. Dette er normalt, men hvis enheten blir uvanlig varm, kobler du mikro-USB-kabelen fra enheten og sender enheten, inkludert strømadapter og kabel, til kvalifisert ASUS-servicepersonell.
- For å forhindre skade på strømadapteren eller mikro-USB-kabelen til ASUS-nettbrettet. Sørg for at mikro-USB-kabelen, strømadapteren og enheten er riktig tilkoblet før lading.

Slik lades ASUS-nettbrett-brettet:

1. Koble mikro-USB-kabelen til strømadapteren.
2. Sett strømadapteren inn i en jordet stikkontakt.
3. Sett mikro-USB-kontakten inn i ASUS-nettbrett.



VIKTIG!

- Lad ASUS-nettbrett-brettet i åtte (8) timer før du bruker det med batteridrift for første gang.
- Statusen for batteriladning indikeres med følgende ikoner:

Lav	Lader ikke	Lader	Full
			

4. Når den er fullt oppladet, kobler du USB-kabelen fra ASUS-nettbrettet før du kobler strømadapteren fra stikkontakten.

TIPS:

- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade enheten opp.
- Oppladning via USB-kontakten på en datamaskin kan ta lenger å fullføre.
- Hvis datamaskinen ikke gir nok strøm for lading via USB-porten, bør du lade ASUS-nettbrettet ved å koble strømadapteren til en stikkontakt i stedet.

Slå ASUS-nettbrettet på eller av

Slå på enheten

For å slå på enheten trykker og holder du inne strømknappen i tre sekunder til den vibrerer og starter opp.

Slå av enheten

Slik slår du av enheten:

1. Hvis skjermen er slått av, trykker du på strømknappen for å slå den på. Hvis skjermen er låst, låser du opp skjermen på enheten.

2. Trykk og hold inne strømknappen, vent på meldingen, trykk **Slå av** og deretter **OK**.

Dvalemodus

Du kan sette enheten i dvalemodus ved å trykke på strømknappen én gang slik at skjermen slår seg av.



Førstegangsbruk

Når du slår på ASUS-nettbrettet første gang, hjelper installasjonsveiviseren deg gjennom installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å velge språk, inntastingsmetoder, sette opp mobilnett og Wi-Fi, synkronisere kontoer og konfigurere stedstjenester.

Bruk en Google- eller ASUS-konto til å sette opp enheten. Hvis du ikke har en Google-konto eller en ASUS konto, kan du lage en.

Google-konto

Med en Google-konto kan du bruke alle disse funksjonene på Android-operativsystemet:

- Organiser og se all informasjonen din fra hvor som helst.
- Automatisk sikkerhetskopier alle dine data.
- Bruk Googles tjenester enkelt fra hvor som helst.

ASUS-konto

Hvis du har en ASUS-konto, kan du dra nytte av følgende fordeler:

- Personlig tilpasset ASUS-service med kundestøtte og garantiutvidelse for registrerte produkter.
- Gratis 5 GB lagringsplass i nettskyen med 11 GB ekstra det første året.
- Motta de siste oppdateringene til enheten og fastvaren.

MERK: Du kan også bruke installasjonsveiviseren til å konfigurere enheten når du vil. Fra **Hjem-skjermen**går du til **Alle apper** > **Oppsettveiviser**.

Tips for å spare batteri

Batteriet er livskraften til ASUS-nettbrettet. Her er noen tips for å spare batteriet, slik at du kan bruke ASUS-nettbrettet lenger.

- Når enheten ikke er i bruk, kan du trykke på strømknappen for å sette den i dvalemodus.
- Aktiver Smart sparing i Strømsparing-appen.
- Sett lyden til Power Saving (Strømsparing)-modus.
- Reduser lysstyrken på skjermen.
- Hold høyttalervolumet til et lavt nivå.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Miracast-funksjonen.
- Deaktiver GPS.
- Deaktiver funksjonen for å automatisk rotere skjermen.
- Deaktiver alle auto-synkroniseringsfunksjoner på enheten.

Kapittel 2

Det er ingen plass som hjemme

Zen Hjem-funksjoner

Hjem-skjermen

Få påminnelser om viktige hendelser, app- og systemoppdateringer, værmeldinger og tekstmeldinger fra folk du bryr deg om, direkte fra Hjem-skjermen.


Sveip ned dette området for å vise **Systemvarslinger**
Sveip ned dette området for å vise **Hurtiginnstillinger**
Trykk for å åpne **Talesøk**
Trykk for å åpne siden for **Google-søk**
Trykk for å vise **Tidsinnstillinger**
Trykk for å oppdatere innstillinger for **Vær**
Åpne **Alle apper**-skjermen
Trykk for å åpne en app
Google
00:36
Asus
Google

Dra fingeren over Hjem-skjermen til venstre eller høyre for å vise den utvidede Hjem-skjermen

Forstå ikonene

Disse ikonene vises på statuslinjen og gir deg informasjon om statusen til ASUS-nettbrettet.

Dette ikonet viser signalstyrken til Wi-Fi-tilkoblingen.

Dette ikonet viser batteristatusen til ASUS-nettbrettet.

Dette ikonet viser at et mikro-SD-kort er satt inn i ASUS-nettbrettet.

Dette ikonet viser at du tok et skjermbilde på ASUS-nettbrettet.

Dette ikonet viser at ASUS-nettbrettet er i flymodus.

Dette ikonet viser at Wi-Fi-hotspot er aktivert på ASUS-nettbrettet.

Dette ikonet viser at Smart sparing er aktivert.

Dette ikonet viser at Stille modus er aktivert.

Dette ikonet viser nedlastingsstatus for en app eller en fil.

Dette ikonet viser nedlastede apper og oppdateringer.

Administrere hjemmet

Legg til din egen personlighet på Hjem-skjermen. Velg et pent bilde som bakgrunnsbilde, legg til snarveier for å få rask tilgang til favoritt-appene dine, og legg til widgeter slik at du kan se informasjon raskt. Du kan også legge til flere sider. Da kan du legge til og raskt få tilgang til eller se gjennom flere apper eller widgeter på Hjem-skjermen.

- Hvis du vil legge til elementer på Hjem-skjermen, trykker og holder du på et tomt område og velger en av disse kategoriene: **Apper**, **Moduler**, **Bakgrunner** og **Rediger side**.

- Du kan gjennom sidene på Hjem-skjermen ved å sveipe til venstre eller høyre.



App-snarveier

Legg til snarveier til å få rask tilgang til ofte brukte programmer direkte fra Hjem-skjermen.

Slik legger du til en app-snarvei:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Apper**.
2. Fra Alle apper trykker og holder du en app og drar den til et tomt område på Hjem-skjermen.

Slik fjerner du en app-snarvei:

Fra Hjem-skjermen trykker og holder du en app, og drar den til **X Fjern** på toppen av skjermen.

Widgeter

Legg til widgeter, så kan du raskt se gjennom kalenderen, kart, batteristatus og mer.

Slik legger du til en widget:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Moduler**.
2. Fra **Moduler** trykker og holder du en widget og drar den til et tomt område på Hjem-skjermen.

Slik fjerner du en app-snarvei:

Fra Hjem-skjermen trykker og holder du en widget, og drar den til **X Fjern** på toppen av skjermen.

MERK: Du kan også trykke på Hjem-skjermen for å vise **Alle apper** og **Moduler**.

Bakgrunnsbilder

La apper, ikoner og andre Zen-elementer ligge på et nydelig bakgrunnsbilde. Du kan legge til en gjennomsiktig bakgrunnsfarge på bakgrunnen for å øke lesbarheten og tydeligheten. Du kan også velge en animert bakgrunn for å livne opp skjermen.



Trykk for å bruke en bakgrunnsfarge

Trykk for å velge bakgrunnsfargen

Flytt glidebryteren for å justere gjennomsiktigheten til bakgrunnsbildet

Trykk for å velge et bakgrunnsbilde

Trykk for å bruke innstillingene for bakgrunnsbilde

Legge til bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge

Slik kan du legge til bakgrunnsbilde og bakgrunnsfarge:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Bakgrunner**.
2. Velg hvor du vil ha bakgrunnsbildet: på Hjem-skjermen, Låseskjerm eller Hjem-skjerm og Låseskjerm. Hvis du ikke vil legge til en bakgrunnsfarge på bakgrunnsbildet, hopper du til trinn 5.
3. Merk av for **Bakgrunnsfargetone**, og juster gjennomsiktigheten.
4. Trykk , og velg en farge.
5. Velg et bakgrunnsbilde, og trykk **Bruk**.

MERKNADER:

- En bakgrunnsfarge kan brukes på bare Hjem-skjermen eller på både Hjem-skjermen og Låseskjermen.
- Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra > **Innstillinger** > **Skjerm.**

Bruke en animert bakgrunn

Slik bruker du en animert bakgrunn:

1. Trykk og hold på et tomt område på Hjem-skjermen, og velg **Bakgrunner**.
2. Velg hvor du vil ha bakgrunnsbildet: bare på Hjem-skjermen eller på både Hjem-skjermen og Låseskjermen.
3. Velg en animert bakgrunn, og trykk på **Bruk**.

MERK: Du kan også sette opp bakgrunnsbildet fra > **Innstillinger** > **Skjerm.**

Hurtiginnstillinger

Aktiver funksjoner med bare ett trykk, og tilpass ASUS-nettbrettet ved hjelp av **Hurtiginnstillinger**. Denne unike Zen-funksjonen viser også systemvarslinger, som hjelper deg med å holde oversikt over oppdateringer og endringer på ASUS-nettbrettet.

Du kan starte Hurtiginnstillinger når som helst, selv om du bruker en app på ASUS-nettbrettet.

Starte Hurtiginnstillinger

Sveip ned fra øvre høyre hjørne av skjermen på ASUS-nettbrettet.



Inne i Hurtiginnstillinger

Bruk Hurtiginnstillinger til å tilgang til funksjonene og programmene på ASUS-nettbrettet med ett trykk.

Åpne innstillinger	Trykk for å starte Innstillinger-appen på ASUS-nettbrettet.
Se ASUS-hurtiginnstillingslisten	Trykk for å vise gjeldende liste over funksjoner som du kan aktivere eller deaktivere fra Hurtiginnstillinger-varslingspanelet.
Vis systemvarslinger	Trykk for å vise aktuelle oppdateringer og endringer på ASUS-nettbrettet.
Gå tilbake til startskjermen for Hurtiginnstillinger	Fra Systemvarslinger-skjermen trykker du for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
Åpne skjerminnstillinger	Trykk for å starte Skjerm-appen.

Bruke Hurtiginnstillinger-varslingspanelet

Hurtiginnstillinger-varslingspanelet gir deg tilgang til de trådløse funksjonene og innstillingene for ASUS-nettbrettet med ett trykk. Hver av disse funksjonene er representert med en knapp.

MERK: En blå knapp viser at funksjonen er aktivert, og en grå knapp viser at funksjonen er deaktivert.



Legge til eller fjerne knapper

Slik kan du legge knapper til i eller fjerne eksisterende knapper fra ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Trykk i boksen ved siden av funksjonen for å legge til eller fjerne den fra ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet.

MERK: En markert avkryssingsboks viser at knappen til funksjonen er tilgjengelig via ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet, og en umarkert avkryssingsboks betyr det motsatte.

3. Trykk for å gå tilbake og vise ASUS-hurtiginnstillingsvarslingspanelet.

Bruke systemvarslinger

I Systemvarslinger kan du se oppdateringer og systemendringer som er gjort på ASUS-nettbrettet. De fleste av disse endringene er data- og systemrelaterte. Systemvarslinger-skjermen er intuitiv og kan navigeres gjennom på følgende måter:


02:16
FRE. 13. JUNI
Systemvarslinger
Tøm alle
Smart sparing er PÅ
Optimer for å utvide batterilevetiden
Eksternt lager satt inn
Ekstern lagring
Tilkoblet som medieenhet
Trykk for få andre USB-alternativer.
snoopykiki1
Trykk på denne for å slette alle varslingene.
Trykk på varslingen for å se detaljer.
Sveip meldingen til venstre eller høyre for å fjerne den fra listen.

ASUS-tastaturinnstillinger

Skriv SMS-meldinger, e-poster og passord ved hjelp av berøringstastaturet på ASUS-nettbrettet.

Slik får du tilgang til ASUS-tastaturinnstillinger:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Rull nedover **Innstillinger**-skjermbildet, og velg **Språk og inndata**.



3. Trykk ved siden av **ASUS-tastaturinnstillinger**.
4. Konfigurer innstillingene i henhold til dine personlige preferanser.

Talesøk

Gi talekommandoer til ASUS-nettbrettet, og se på at det lytter og tar handling ved hjelp av Talesøk-appen. Med Talesøk kan du lage talekommandoer for å gjøre følgende:

- Søk etter data og informasjon på nettet eller på ASUS-nettbrettet
- Start apper på ASUS-nettbrettet
- Få veibeskrivelser for hvordan du kommer deg steder

VIKTIG! ASUS-nettbrettet må være koblet til Internett for å bruke denne funksjonen.

Starte Talesøk

1. Trykk > **Talesøk**.
2. Når mikrofonikonet blir rødt, kan du si en talekommando.



MERK: Snakk tydelig og bruk korte setninger når du snakker med ASUS-nettbrettet. Det hjelper også å starte kommandoene med et verb knyttet til funksjonen du vil bruke på ASUS-nettbrettet.

Tilpasse talesøkeresultater fra nettbrettsøkegruppen

Hvis du vil sette parametre for hvilke talesøkeresultater som kommer fra Google-kontoen din og dataene på ASUS-nettbrettet, kan du gjøre det på følgende måte:

1. På ASUS-nettbrettets hjem-skjerm, trykker du > **Talesøk**.

2. Trykk > **Innstillinger**.


00:36
google
Tips: Bare søk etter norske resultater. Du kan spesifisere søkespråket ditt i Innstillinger
Google
www.google.com/?hl=no · Oversett denne siden
Account Options. Logg inn · Innstillinger for søk · Nettlogg. norsk. Avansert søk Språkverktøy · Annonsér med GoogleAlt om GoogleGoogle.com in English. © 2013.
Google Maps
Find local businesses, view maps and get driving ...
Google
Search the world's information, including ...
Google Earth
Google Earth lets you fly anywhere on Earth to ...
Gmail
The ease and simplicity of Gmail, available across ...
Google Analytics
Google Analytics - Features - Mobile App Analytics - ...
Google Oversetter
Googles kostnadsfrie, nettbaserte ...
Flere resultater fra google.com »
Google
Google er et amerikansk dataselskap som driver mange tjenester på Internett, hvorav de fleste er gratis. Den mest kjente er nok søketjenesten deres, Google Søk. Google genererer mer enn halvparten av samtlig søkemotortrafikk på jorden.
Innstillinger
Brukerstøtte og tilbakemeldinger
Aksjekurs: GOOGL (NASDAQ) USD
Hovedkvarter: Mountain View, CA, US
Internett
Kart
Bilder
Videoer
MER

3. Trykk **Nettbrettsøk.**

4. Kryss av i boksen for søkegrupper som du vil inkludere som kilde når du bruker **Talesøk**.



Låseskjerm

Som standard vises låseskjermen når du slår på enheten og når du vekker den opp fra dvalemodus. Fra låseskjermen kan du gå videre til enhetens Android®-system ved å sveipe på berøringsskjermen.

Enhetens låseskjerm kan også tilpasses for å styre tilgang til dataene og appene på mobilen.

Tilpasse låseskjermen

Hvis du vil endre innstillingene for låseskjermen fra standardalternativet, **Sveiping**, kan du se følgende trinn:

1. Åpne Hurtiginnstillinger, og velg .
2. Rull nedover **Innstillinger**-skjermbildet, og velg **Låseskjerm**.

3. På neste skjermbilde trykker du **Skjermlås**.

4. Velg typen skjermlås du vil bruke.

Koble ASUS-nettbrettet til datamaskinen

Koble ASUS-nettbrettet til datamaskinens USB-port for å lade den eller overføre filer.

MERKNADER:

- Det kan ta lengre tid å lade via en USB-port på en datamaskin.
- Hvis datamaskinen ikke leverer nok strøm til å lade ASUS-nettbrettet, kan du i stedet lade det via en jordet stikkontakt.

Koble til en bærbar PC



Koble til en stasjonær PC



Slik kobler du ASUS-nettbrettet til datamaskinen:

1. Sett mikro-USB-kontakten inn i ASUS-nettbrettet.
2. Sett USB-kontakten inn i USB-porten på datamaskinen.

Kapittel 3

Organisere kontakter

Håndtere kontakter

Legg til, importer eller eksporter kontakter fra e-postkontoer til ASUS-nettbrettet og motsatt.

Legge til kontakter

Slik legger du til kontakter:

1. Trykk på , og trykk deretter på **Personer**.

2. Trykk , og velg kontoen du vil lagre kontakten i:

   a. E-postkonto

   b. Enhet

MERK: Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du trykke **Legg til ny konto** og lage en.

3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til og lagre den nye kontakten.

Importing contacts

Importer kontakter med data fra en kontaktkilde til ASUS-nettbrettet eller motsatt vei.

Slik importerer du kontakter:

1. Trykk på , og trykk deretter på **Personer**.
2. Trykk på > **Administrere kontakter** > **Importer/eksporter**, og trykk **Importer fra lagring**.
3. Trykk på kontoen du vil importere kontaktene dine til:
   a. E-postkonto
   b. Enhet



4. Følg instruksjonene på skjermen for å importere kontaktene.

Eksportere kontakter

Du kan eksportere kontaktene til lagringskontoene du har satt opp på ASUS-nettbrettet.

1. Trykk på , og trykk deretter på **Personer**.
2. Trykk på > **Administrere kontakter** > **Importer/eksporter**, og trykk **Eksporter til lagring**.
3. Trykk for å velge kontakter fra følgende kontoer:
   a. Alle kontakter
   b. E-postkonto
   c. Enhet



4. Følg instruksjonene på skjermen for å eksportere kontaktene.

Kapittel 4

Hold kontakten med Omlet Chat

Omlet Chat

Omlet Chat er en nettbasert meldingsapp som lar deg chatte øyeblikkelig med vennene dine, sende multimediemeldinger og lagre dine data på alle nettskykontoer sikkert og privat.

MERK: Omlet Chat-appen kan bare være tilgjengelig i enkelte land.

Registrere en Omlet Chat-konto

Det er to måter du kan registrere deg på Omlet Chat. Du kan gjøre det med mobilnummer og e-postkonto, eller du kan gjøre det med en Facebook-konto.

Registrere med mobilnummer

Bruk mobilnummeret for å logge på Omlet Chat.

Slik registrerer du med mobilnummer:

1. Trykk , og trykk **Omlet Chat**-appen.
2. På registreringssiden velger du land, taster inn mobilnummer, og velger **Next** (**Neste)**. Omlet Chat-appen sender en tekstmelding med en PIN-kode du trenger for å fortsette med registreringen.
3. Tast inn PIN-koden, og velg **Next** (**Neste)**.
4. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.
5. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Let's do it! (Ok! La oss gjøre det!)** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

   MERKNADER:

   - En rekke skjermbilder vises for å introdusere appen. Følg instruksjonene på skjermen til hovedskjermen til Omlet Chat vises.
   - Omlet Chat-appen kan bare legge til kontakter som har Omlet Chat installert på sine enheter.

6. På hovedskjermen til Omlet Chat trykker du **START CHAT** og velger en kontakt du vil chatte med.

Registrere e-postadresse eller Facebook-konto

Bruk en e-postadresse eller Facebook-konto til å logge på Omlet Chat.

Slik kan du registrere med en e-postadresse eller Facebook-konto:

1. Trykk , og trykk **Omlet Chat**-appen.

2. På påloggingssiden trykker du **Connect a different account here (Tilknytte en annen konto her)** for å velge en konto fra **Email (E-postadresse)** eller **Facebook**. Følg instruksjonene på skjermen.

   - Hvis du velger E-postadresse, skriver du inn din e-postadressen og velger **Next** (**Neste)**. Omlet Chat-appen sender en bekreftelsesmelding til e-postadressen din.

   - Hvis du velger Facebook, vil Omlet Chat-appen ta deg videre til Facebook for å logge på Facebook-kontoen din.

3. Tast inn navn, og trykk på **Get Started (Kom i gang)**.

4. Hvis du vil at Omlet Chat skal finne vennene dine automatisk ved å se på kontaktlisten, trykker du **Okay! Let's do it! (Ok! La oss gjøre det!)** Hvis du vil legge til vennene dine manuelt, trykker du **No thanks (Nei takk)**.

   MERKNADER:

   - En rekke skjermbilder vises for å introdusere appen. Følg instruksjonene på skjermen til hovedskjermen til Omlet Chat vises.
   - Omlet Chat-appen kan bare legge til kontakter som har Omlet Chat installert på sine enheter.

5. På hovedskjermen til Omlet Chat trykker du **START CHAT** og velger en kontakt du vil chatte med.

Sende Omlet-invitasjoner

Hvis du vil legge til kontakter i Omlet Chat, må du sende en invitasjon til vennene dine slik at de kan laste ned og begynne å bruke Omlet Chat.

Slik sender du en Omlet-invitasjon:

1. Trykk **Contacts (Personer)** på Omlet Chat-menyen.
2. Fra Add contacts (Legg til kontakter) trykker du **Invite a friend (Inviter en venn)** og velger blant følgende alternativer:
    - **Invite an Email or Phone number (Inviter med e-post eller telefonnummer)**. Skriv inn mobilnummeret eller e-postadressen til vennen din, og trykk **Go (Gå)**.
    - **Invite Facebook friends (Inviter venner på Facebook)**. Trykk for å logge på Facebook-kontoen din.
    - **Invite address book friends (Inviter adressebokvenner)**. Trykk for å invitere venner fra kontaktlisten til e-postkontoen din.
3. Omlet Chat-appen samler kontaktene i kontoen din. Når du har valgt kontaktene, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre operasjonen.
    - Med Facebook-appen velger du kontaktene og trykker **Send**.
    - Med adresseboken velger du kontaktene og trykker **SEND INVITES (Send invitasjoner)**.

Bruke Omlet Chat

Send tekst- og multimediemeldinger for å ha en morsom, kreativ og interaktiv samtale.

Hvis du vil starte en samtale, velger du **Contacts (Personer)** fra Omlet Chat-menyen og trykker på kontaktnavnet.



Sende en chat-melding

Du sender en chat-melding ved å skrive inn meldingen i feltet **What's up (Hva skjer)** og trykke .

Sende en talemelding

Hvis du vil sende en talemelding, trykker og holder du og begynner å snakke. Slipp for å sende.

Sende et virtuelt klistremerke

For å sende et virtuelt klistremerke trykker du og velger blant de virtuelle klistremerkene som vises.

MERK: Du kan laste ned flere virtuelle klistremerker fra Sticker Store (Klistremerkebutikken). Du kan laste ned virtuelle klistremerker ved å trykke > og så .

Sende multimediemeldinger

Fra chat-tråden trykker du og velger blant disse ikonene for å sende en bestemt multimediemelding.


Trykk og hold på en app, og velg **Pin it! (Festden!)** for å legge den til i listen over apper i Omlet Chat
Trykk for å lage et klistremerke fra et lagret bilde.
Trykk for å søke etter GIF-filer på Internett og sende GIF-filen til meldingstråden
Trykk for å starte Kamera-appen og ta og sende et bilde
Trykk for å sende et bilde fra ASUS-nettbrettet.
Trykk for å sende din nåværende adresse med et kartutklipp
Trykk for å redigere og sende et bilde.
Trykk for å opprette og sende tegninger og kruseduller.
Flere apper
Kamera
Legg til bilde
Sjekke inn
Gif-søk
Make Sticker
Edit Photo
Graffiti Board

Sveip opp på skjermen vist ovenfor for å se dette ikonet:


Trykk for å sende avstemninger/spørreundersøkelser
Trykk for å dele et bilde i et begrenset tidsrom.
QuickPoll
Video Search
Snap
Trykk for å søke og sende videoklipp fra YouTube™.

Kapittel 5

Få tilgang til e-post

E-post

Legg til kontoer for Exchange, Gmail, Yahoo! Mail, Outlook.com, POP3/IMAP slik at du kan motta, opprette og bla gjennom e-poster direkte fra enheten. Du kan også synkronisere e-postkontaktene fra disse kontoene til ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Du må være tilkoblet Internett for å kunne legge til en e-postkonto eller sende og motta e-post fra kontoer du har lagt til.

Sette opp en e-postkonto

Slik setter du opp en E-postkonto:

1. Trykk på **E-post** på Hjem-skjermen for å starte e-postprogrammet.
2. Trykk på e-postleverandøren du vil sette opp.
3. Skriv inn e-postadressen og passordet, og trykk **Neste**.

MERK: Vent mens enheten automatisk sjekker innstillingene for innkommende og utgående e-postserver.

4. Konfigurer **Kontoinnstillinger**. Dette omfatter hvor ofte innboksen skal sjekkes, hvor mange dager som skal synkroniseres, eller om hvordan e-poster skal varsles om. Når du er ferdig, trykker du **Neste**.
5. Tast inn et kontonavn som skal vises i de utgående meldingene og trykk deretter på **Neste** for å logge på innboksen.

Legge til e-postkontoer

Slik legger du til andre e-postkontoer:

1. Trykk på **E-post** på Hjem-skjermen for å starte e-postprogrammet.
2. Trykk > **Innstillinger**, og legg til en e-postkonto.
3. Trykk på e-postleverandøren du vil sette opp.
4. Følg disse instruksjonene for å sette opp en ny e-postkonto.

MERK: Du kan også se trinn 3 til 5 i *Sette opp en e-postkonto* i denne håndboken for å fullføre oppsettet.

Gmail

Bruk Gmail-appen til å lage en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto slik at du kan sende, motta og bla gjennom e-poster direkte fra enheten.

Sette opp en Gmail-konto

1. Trykk **Google**, og trykk deretter **Gmail**.

2. Trykk på **Eksisterende** og legg inn din eksisterende **E-post** og **Passord**, trykk deretter på ▶.

MERK:

- Trykk på **Ny** hvis du ikke har en **Google-konto**.
- Du må vente litt etter at du logget på mens enheten kommuniserer med Googles servere for å sette opp brukerkontoen.

3. Bruk Google-kontoen til å sikkerhetskopiere og gjenopprette innstillinger og data. Trykk på ▶ for å logge på Gmail-kontoen din.

VIKTIG! Hvis du har flere e-postkontoer i tillegg til Gmail, kan du bruke **E-post** for å spare tid og få tilgang til alle e-postkontoene samtidig.


00:38
Google-tjenester
SIKKERHETSKOPIERING OG GJENOPPRETTING
Sikkerhetskopiér data til Google-kontoen din.
Dataene inkluderer apper, appinnstillinger, systeminnstillinger og Wi-Fi-passord.
KOMMUNIKASJON
Hold meg oppdatert på nyheter og tilbud fra Google Play.

Kapittel 6

Fang hvert eneste øyeblikk

Starte Kamera-appen

Ta bilder og spill inn videoer ved hjelp av Kamera-appen på ASUS-nettbrettet. Se noen av trinnene nedenfor for å åpne Kamera-appen.

Fra låseskjermen

Dra ned til Kamera-appen har startet.

Fra Hjem-skjermen

Trykk **Kamera**.

Åpne Alle apper-skjermen

Trykk på trykk deretter på **Kamera**.

Bruke volumtasten

Når ASUS-nettbrettet er i hvilemodus, kan du dobbelttrykke på volumtasten for å vekke ASUS-nettbrettet og umiddelbart starte Kamera-appen.

> **MERK:** Før du bruker volumtasten til å starte Kamera-appen, må du aktivere denne funksjonen fra Innstillinger > Låseskjerm og stille Øyeblikkelig kamera til På.

Bruke kameraet for første gang

Når du starter kameraet for første gang, vises to funksjoner som vil hjelpe deg med å komme i gang: Veiledning og Image Locations (Bildesteder).

Veiledning

Hvis det er første gang du bruker kameraet på ASUS-nettbrettet, vil du se den følgende veiledningsskjermen når du starter **Kamera**-appen. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet.

1. På veiledningsskjermbildet trykker du **Ignorer** hvis du vil hoppe over veiledningen eller **Start** for å vise den grunnleggende veiledningen om bruk av kameraet.

2. Når du har trykket på et av disse alternativene, sendes du videre til Bildesteder.

Bildesteder

Når du er ferdig med veiledningen, vises skjermen for Bildesteder. Denne hjelper deg med å lage automatiske stedskoder for bilder og videoer. Se følgende trinn for å gå videre fra dette skjermbildet:

1. På Bildesteder-skjermen trykker du **Nei takk** for å fortsette til kameraskjermen, eller **Ja** for å sette opp plasseringsmerking for bildene og videoene du tar.

2. Skyv **Sted** til **På** for å aktivere funksjonen for stedsmerking.

3. Trykk **Godta** på den neste skjermen for å aktivere funksjonen og fortsette til kameraet.

Hjemskjerm for kamera

Trykk på ikonene for å begynne å bruke kameraet og utforske bilde- og videofunksjonene på ASUS-nettbrettet.



MERK: *Turbo Burst-funksjonen avhenger av modellen.

Bildeinnstillinger

Juster utseendet til bildene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du > .
2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.

Bilde

Konfigurer bildekvaliteten med disse alternativene.



Opptaksmodus

Sett lukkertiden til **Selvutløser** eller endre **Serie**-hastighet under dette alternativet.



Fokus & eksponering

Aktiver **Berør autoeksponering** eller **Ansiktspåvisn** under dette alternativet.

Videoinnstillinger

Juster utseendet til videoene du tar ved å konfigurere kameraets innstillinger ved hjelp av trinnene nedenfor.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder.

1. På startskjermen til kameraet trykker du > .
2. Rull ned og konfigurer de tilgjengelige alternativene.

Bilde

Konfigurer videokvaliteten med disse alternativene.



Fokus & eksponering

Aktiver **Berør autoeksponering** under dette alternativet.



Avanserte kamerafunksjoner

Finn nye måter å ta bilder eller videoer på, og gjøre øyeblikkene du fanger ekstra spesielle med de avanserte kamerafunksjonene på ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Bruk innstillingene før du tar bilder. Tilgjengelige funksjoner kan variere fra modell til modell.

Spol tilbake i tid

Når du har valgt **Spol tilbake i tid**, begynner lukkeren å ta seriebilder fra to sekunder før du faktisk trykket på lukkerknappen. Du får en tidslinje med bilder, og du kan velge det beste bildet for å lagre i Galleriet.

MERK: Funksjonen Spol tilbake i tid kan bare brukes med det bakre kameraet.

Ta bilder med Spol tilbake i tid

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **Spol tilbake i tid**.
3. Trykk eller volumtasten for å begynne å ta bilder.

Bruke visningsskjermen for Spol tilbake i tid

1. Når du har trykket på utløseren, ser du visningsskjermen for Spol tilbake i tid på toppen av et av bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp tok.

   MERK: Trykk **Best** for å se bildet som kameraet mener kan være det beste.

2. Velg et bilde, og trykk på **Ferdig** for å lagre det i Galleriet.

HDR

Funksjonen for høyt dynamisk område (HDR) gjør at du kan ta mer detaljerte bilder der det er lite lys og høy kontrast. HDR kan brukes når du tar bilder på veldig lyse steder, og bidrar til å jevne ut fargene som kommer på bildet.

Ta bilder med HDR

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **HDR**.
3. Trykk HDR eller volumtasten for å begynne å ta bilder med HDR.

Panorama

Ta bilder fra flere vinkler ved hjelp av Panorama. Bilder tatt med et vidvinkelperspektiv blir automatisk sydd sammen med denne funksjonen.

Ta panoramabilder

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **Panorama**.
3. Trykk eller volumtasten, og sving ASUS-nettbrettet sakte til venstre eller høyre for å ta bilde av utsikten.

   MERK: Når du panorerer med ASUS-nettbrettet, vises en tidslinje med miniatyrbilder på den nedre delen av skjermen mens bildet blir tatt.

4. Trykk på når du er ferdig.

Natt

Ta lyse bilder selv på natten eller i situasjoner med dårlig lys ved å bruke nattfunksjonen på ASUS-nettbrettet.

MERK: Hold hendene i ro mens før og mens ASUS-nettbrettet tar bildet for å forhindre at resultatet blir uklart.

Ta nattbilder

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **Natt**.
3. Trykk eller volumtasten for å begynne å ta et nattbilde.

Sjølskudd

Dra nytte av den høyere oppløsningen på det bakre kameraet uten å måtte trykke på utløserknappen. ASUS-nettbrettet kan bruke ansiktsregistrering til å gjenkjenne opp til fire ansikter med det bakre kameraet slik at du kan ta et sjølskudd av deg selv eller en gruppe automatisk.

Ta sjølskudd

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du .
2. Trykk > **Sjølskudd**.
3. Trykk for å velge hvor mange personer som skal være med i bildet.
4. Bruk det bakre kameraet til å oppdage ansikt, og vent på at ASUS-nettbrettet å begynne å pipe. Det teller ned til bildet blir tatt.
5. Visningsskjermen for Spol tilbake i tid vises på toppen av et av bildene som ble tatt. Drei knappen på visningsskjermen for å bla gjennom bildene du nettopp tok.
6. Velg et bilde, og trykk på **Ferdig** for å lagre det i Galleriet.

Smart fjerning

Fjern uønskede detaljer umiddelbart etter at bildet er tatt med funksjonen for smart fjerning.

Ta bilder med smart fjerning

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du .
2. Trykk > **Smart fjerning**.
3. Trykk eller volumtasten for å begynne å ta bilder som kan redigeres med funksjonen for Smart fjerning.
4. Skjermen som kommer opp viser bildet du tok og eventuelle flyttbare objekter som du kanskje vil slette fra det.
5. Trykk for å fjerne de oppdagede gjenstandene, eller trykk for å slette bildet og gå tilbake til kameraet.

Alle smiler

Fang det perfekte smilet eller det sprøeste ansiktsuttrykket fra en rekke bilder med funksjonen Alle smiler. Denne funksjonen lar deg ta fem bilder etter hverandre når du har trykket på utløserknappen. Ansikter på bildet registreres automatisk slik at du kan sammenligne dem.

Ta bilder med funksjonen Alle smiler

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **Alle smiler**.
3. Trykk eller volumtasten for å begynne å ta bilder som kan redigeres med funksjonen Alle smiler.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å velge de beste bildene.

Forskjønnelse

Ha det med å ta og se på bilder av familie og venner ved å bruke forskjønnelsesfunksjonen på ASUS-nettbrettet. Når den er aktivert, kan du bruke denne funksjonen til å forskjønne ansiktet til motivet ditt før du trykker på utløserknappen.

Ta bilder med forskjønnelse

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **Forskjønnelse**.
3. Trykk for å begynne å ta bilder som kan redigeres med forskjønnelsesfunksjoner.

GIF-animasjon

Lag GIF-animasjoner (Graphics Interchange Format) rett fra ASUS-nettbrettets kamera med GIF-animasjonsfunksjonen.

Ta bilder med GIF-animasjon

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **GIF-animasjon**.
3. Trykk GIF for å begynne å ta bilder som kan gjøres om til en GIF-animasjon.

Dybdeskarphet

Ta makrobilder med en myk bakgrunn ved hjelp av dybdeskarpheteffekten. Denne funksjonen egner seg for nærbilder av motiver, og gir et mer definert og dramatisk resultat.

MERK: Dybdeskarphetsfunksjonen kan variere fra modell til modell.

Ta bilder med dybdeskarphet

1. Når du er på kameraskjermen, trykker du .
2. Trykk > **Dybdeskarphet**.
3. Trykk eller volumtasten for å begynne å ta makrobilder.

Tidsforkortelse

ASUS-nettbrettet har en funksjon for tidsforkortelse, som tar stillbilder som kan settes sammen for tidsforkortet avspilling. Resultatet ser ut som en veldig lang video som spoles raskt fremover.

Ta opp videoer med tidsforkortelse

1. Trykk fra kameraets startskjerm.
2. Trykk > **Time lapse (Tidsforkortelse)**.
3. Trykk for å begynne å ta videoer med tidsforkortelse.

Party Link

Aktiver Party Link og del bilder i sanntid, enten ved å opprette en gruppe eller bli med i en eksisterende gruppe. Send og motta nye bildene med vennene dine, selv uten en internettforbindelse, ved å bruke denne Zen-funksjonen.

VIKTIG! Denne funksjonen kan kun brukes med andre enheter som har Party Link.

Dele bilder

Slik kan du dele bilder som er tatt rett fra kameraet på ASUS-nettbrettet:

1. Start **Kamera**, og trykk .

2. Trykk > **OK**.

3. På startskjermen for Party Link kan du eventuelt angi følgende elementer:



Trykk på denne for å opprette et nytt gruppenavn for ASUS-nettbrettet.

Trykk på denne hvis du vil at tilgang til gruppen skal være passordbeskyttet.

4. Trykk **Opprett en gruppe** eller **Bli med i en gruppe** for å begynne å dele bilder som er tatt fra ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Hvis du opprettet en passordbeskyttet gruppe, må du gi passordet til mottakerne før de kan motta bildene dine.

Motta bilder

Slik kan du motta bilder fra andre Party Link-aktiverte enheter:

1. Start **Kamera**, og trykk .

2. Trykk > **OK**.

3. Trykk **Bli med i en gruppe** > **Søk** for å begynne å lete etter andre Party Link-aktiverte enheter.

4. Velg gruppen du vil bli med i fra listen, og trykk **Bli med**.

5. Hvis gruppen er passordbeskyttet, må du be eieren om passordet for å fortsette.

Kapittel 7

Galleri

Bruke Galleriet

Se bilder og filmer på ASUS-nettbrett med Galleri-appen. Med denne appen kan du også redigere, dele eller slette bilde- og videofiler lagret i ASUS-nettbrett-brettet. Bruk Galleri til å vise bildene i en bildevisning eller trykk for å velge ønsket bilde- eller videofil.

For å starte Galleri trykker du > **Galleri**.

Hovedskjerm



Se filer fra andre kilder

Som standard viser Galleri alle filene på ASUS-nettbrettet i henhold til albummappene.

Slik kan du vise filer fra andre steder som er tilgjengelige via ASUS-nettbrettet:

1. Trykk ☰ på hovedskjermbildet.
2. Trykk på en av følgende kilder å vise filene i kilden.



VIKTIG! Du trenger en Internett-tilkobling for å vise bilder og videoer under **Mine nettsky-bilder** og **Venners bilde**.

Dele filer fra galleriet

Slik deler du filer fra galleriet:

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen som har filene du vil dele.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil dele. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk og velg fra listen hvor du vil dele bildene.

Slette filer fra galleriet

Slik sletter du filer fra galleriet:

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene du vil slette ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du for å aktivere filvalg.
3. Trykk på filene du vil slette. En hake vises over bildene du har valgt.
4. Trykk .

Redigere et bilde

Galleriet har også sine egne bilderedigeringsverktøy som du kan bruke til å forbedre bilder lagret på ASUS-nettbrettet.

Slik redigerer du et bilde:

1. Fra Galleriskjermen trykker du på mappen hvor filene ligger.
2. Når du har åpnet mappen, trykker du på bildet du vil redigere.
3. Når bildet er åpnet, trykker du på det igjen for å vise funksjoner.
4. Trykk for å åpne bilderedigeringsverktøylinjen.
5. Trykk på et av ikonene på redigeringsverktøylinjen for å bruke endringene på bildet.

Zoome inn/ut av miniatyrbildevisningen eller et bilde

Fra Galleriskjermen eller når du ser på det valgte bildet, kan du spre fingrene fra hverandre på berøringsskjermen for å zoome inn. Du zoomer ut ved å knipe fingrene sammen på berøringsskjermen.

Kapittel 8

Jobb hardt, spill hardere

Supernote

Ta notater på en morsom og kreativ måte og synkroniser med data på mobilen ved hjelp av Supernote.

Denne intuitive appen lar deg lage notater organisert etter notatbok ved å direkte skrive eller tegne på berøringsskjermen. Når du lager notater, kan du også legge til multimediefiler fra andre apper og dele dem via sosiale nettverk eller nettskylagringskontoer.


Trykk for å velge inndatamodus
Trykk for å angre endringen
Trykk for å gjøre endringen på nytt
Trykk for å konfigurere innstillingene for notatboken
Hva er emnet?
Fra 23:12 2014/7/10
Til 00:12 2014/7/11
Legg til deltakere
Meeting

Forstå ikonene

Avhengig av valgt inngangsmodus vises disse ikonene når du skriver notater i Supernote.

Velg tastemodus når du vil bruke skjermtastaturet til å skrive inn notater.

Velg skrivemodus når du vil skrible eller skrive notater for hånd.

Velg tegnemodus når du vil lage tegninger og kruseduller.

Når du er i skrive- eller tastemodus, kan du trykke på dette ikonet for å velge vekt og farge for teksten.

Når du er i tegnemodus, kan du trykke på dette ikonet for å velge tegneverktøyet du vil bruke, samt farge og størrelse på pennestrøk.

Når du er i tegnemodus, kan du trykke på dette ikonet for å slette innhold fra notatene.

Trykk på dette ikonet for å ta et bilde eller video, spille inn lyd, legge til tidsstempel og mer i notatene.

Trykk på denne knappen for å legge til en ny side i notatboken.

Opprette en ny notatbok

Når du vil opprette nye filer i Supernote kan du se følgende trinn:

1. Trykk > **Supernote**.
2. Trykk på **Legg til ny**.
3. Gi filen navn og velg **For Pad** eller **For Telefon** som sidestørrelse.
4. Velg en mal, og begynn å skrive notater.

Dele en notatbok på nettskyen

Du kan dele notatbøker på nettskyen på følgende måte:

1. Trykk og hold på notatboken du vil dele på startskjermen til Supernote.
2. På skjermen som vises trykker du **Aktiver skysynkronisering**.
3. Angi ASUS WebStorage-kontoens brukernavn og passorddetaljer for å fortsette med å synkronisere notatboken med nettskyen.
4. Når notatboken er synkronisert med nettskyen, vises nettsky-ikonet på toppen av den delte notatboken.

Dele et notat på nettskyen

I tillegg til notatboken kan du også dele enkelte notater fra Supernote til nettskylagringskontoen. Slik gjør du dette:

1. Start notatboken som inneholder notatet du vil dele.
2. Trykk og hold på notatet du vil dele.

3. På skjermbildet som vises trykker du **Del** og velger filformatet du vil dele det som.

4. På det neste skjermbildet velger du nettskylagringskontoen du vil dele notatet på.

5. Følg instruksjonene for å fullføre deling av notatet.

Kalender

Kalender-appen gjør det mulig å holde oversikt over viktige hendelser med ASUS-nettbrettet. Du kan opprette hendelser, legge til notater, angi påminnelser, eller lage et nedtellingsvarsel for å sikre at du ikke glemmer disse viktige anledningene.

Opprette en hendelse fra ASUS-nettbrettet

1. Trykk > **Kalender.**

2. Trykk **Ny aktivitet** for å opprette en hendelse.

3. Skriv inn de nødvendige detaljene for hendelsen på skjermbildet for ny hendelse.

4. Når du er ferdig, trykker du **Ok** for å lagre og avslutte.

Legge til en konto i kalenderen

I tillegg til å opprette hendelser på ASUS-nettbrettet, kan du også bruke kalenderen til å opprette hendelser som blir automatisk synkronisert med nettbaserte kontoer. Men først må disse kontoene legges til kalenderen på følgende måte:

1. Start **Kalender**.
2. Trykk > **Kontoer**.
3. Trykk på kontoen du vil legge til.
4. Følg instruksjonene på skjermbildet for å legge den nye kontoen til kalenderen.

Opprette en hendelse fra kontoen din

Når du har lagt til nettkontoer som du vil synkronisere med kalenderen, kan du bruke ASUS-nettbrettet til å lage varsler for nettbasert kontoer på følgende måte:

> **MERK**: Den nettbaserte kontoen må allerede være lagt til kalenderen før du kan fortsette med følgende trinn. Du kan se delen *Legge til en konto i kalenderen* i denne elektroniske håndboken for mer informasjon.

1. Trykk >**Kalender.**
2. Trykk **Ny hendelse** for å opprette en hendelse.
3. På skjermbildet for ny hendelse trykker du **Min kalender** for å vise alle kontoene som er synkronisert med kalenderen.
4. Trykk på kontoen du vil opprette en ny hendelse i.
5. Skriv inn de nødvendige detaljene for hendelsen på skjermbildet for ny hendelse.

What's Next

Få med deg viktige hendelser, ha det gøy ute i solen, og få meldinger/e-poster/anrop fra de du bryr deg om. Sett opp innstillinger for hendelseskalender, favoritt- og VIP-grupper, eller værvarsler for å få varsler og påminnelser om hva som skjer. Vis What's Next-varsler fra låseskjermen, systemvarslingspanelet og What's Next-widgeten eller -appen.

Hvis du bruker **What's Next** for første gang, må du sette opp kalenderkontoen din eller bruke Kalender-appen på ASUS-nettbrettet.

MERKNADER:

- Sett opp dine favorittkontakter og VIP-grupper for å motta varsler for tapte anrop og uleste meldinger eller e-poster fra folkene du bryr deg om.
- Få nærmere informasjon om hvordan du oppretter hendelseskalenderen fra delen **Kalender**.
- Se hvordan du får værvarsler i delen **Vær**.

Gjør det senere

Hold styr over selv småsakene i en travel hverdag. Når du er for opptatt, kan du svare på e-poster, SMS-meldinger, anrop, eller lese nyheter på nettet når det passer deg.

Marker uleste meldinger eller e-poster, interessante nettsider og ubesvarte anrop som**Svar Senere, Les Senere**, eller **Ring senere**. Når du har markert disse elementene, blir de lagt til i listen Do It Later (Gjør det senere), og du kan gjøre dem når det passer for deg.

MERKNADER:

- Populære tredjepartsapper som støtter **Do It Later (Gjør det senere)** inkluderer Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube og IMDb.
- Ikke alle apper kan dele og legge til oppgaver i **Do It Later (Gjør det senere)**.

Se og opprette gjøremål

Når du har satt en melding eller e-post som Reply Later (Svar Senere), et anrop som Call Later (Ring senere), eller en nettside som Read Later (Les Senere), kan du gå tilbake til disse viktige meldingene/e-postene/anropene/nettsidene i Do It Later (Gjør det senere)-appen.

Slik får du tilgang til gjøremålene:

1. Fra Hjem-skjermen trykker du og deretter **Do It Later (Gjør det senere)** fra Alle apper.
2. Velg oppgaven du vil gjøre noe med.

Slik oppretter du et nytt gjøremål:

Gå til Gjør det senere-skjermen, trykk +, og fortsett med å opprette gjøremålet.

Vær

Få værvarsler rett fra ASUS-nettbrettet med hjelp av vær-appen. I vær-appen kan du også se informasjon om været rundt om i verden.



Startskjerm for vær

Trykk på denne for å konfigurere værinnstillinger.

Trykk på denne for å se etter informasjon om været i andre byer.

Sveip nedover for å se mer værinformasjon.

Klokke

Tilpass tidssoneinnstillingene for ASUS-nettbrettet, still inn alarmer, og bruk ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke ved hjelp av klokkeappen.

Starte klokken

Du kan starte klokken på følgende måter:

- Trykk på den digitale klokken på hjem-skjermen på ASUS-nettbrettet.



- Trykk > **Klokke**.

Verdensklokke

Trykk for å stille inn verdensklokken på ASUS-nettbrettet.



Trykk på denne for sette klokken i nattmodus eller få tilgang til innstillingene for verdensklokke-funksjonen.

Trykk på denne for å vise listen over byer som er markert på verdensklokken.

Trykk på denne for å legge til en ny by på verdensklokkekartet.

Alarmklokke

Trykk for å stille inn alarmklokken på ASUS-nettbrettet.



Trykk på denne for å få tilgang til innstillingene for alarmklokken.

Trykk på denne for å slette alarmer du har stilt inn.

Trykk på denne for å angi en ny alarmtid.

Stoppeklokke

Trykk for å bruke ASUS-nettbrettet som en stoppeklokke.



Trykk på denne knappen for å starte stoppeklokkefunksjonen.

Nedtelling

Du kan lage flere instanser for nedtelling på ASUS-nettbrettet. Følg trinnene nedenfor for å gjøre dette:

Stille inn nedtelling

1. Trykk for å stille inn nedtelling på ASUS-nettbrettet.



2. Bruk talltastaturet til å legge inn tiden, og trykk start for å starte nedtellingen.

Legge til eller slette nedtelling

Du kan også legge til en ny nedtelling eller slette de du ikke lenger trenger. Se følgende trinn for å finne ut hvordan du gjør dette:

1. Trykk for å stille inn nedtelling på ASUS-nettbrettet.

2. Hvis du tidligere har opprettet en nedtelling, vises den på startskjermen til nedtelling. Du kan slette eller legge til nye nedtellinger ved hjelp av ikonene på din startskjermen til nedtelling.



Filbehandling

Du kan bruke filbehandling til å enkelt finne og behandle data på internlageret til ASUS-nettbrettets tilkoblede eksterne lagringsenheter.

Tilgang til internlageret

Slik får du tilgang til internlageret:

1. Trykk > **Filbehandling.**

2. Trykk > **Intern oppbevaring** for å se innholdet på ASUS-nettbrettet. Trykk på et element for å velge det.



Tilgang til den eksterne lagringsenheten

Slik oppnås tilgang til den eksterne lagringsenheten:

1. Sett microSD-kortet inn i ASUS-nettbrettet.

   MERK: Nærmere informasjon finner du i delen *Sette inn minnekort* i denne brukerhåndboken.

2. Trykk > **Filbehandling.**

3. Trykk > **MicroSD (Mikro-SD)** for å se innholdet på mikro-SD-kortet.



Få tilgang til nettskylagring

VIKTIG! Aktiver Wi-Fi på ASUS-nettbrettet for å se filer fra **Nettskyoppbevaring.**

Slik får du tilgang til filer som er lagret på din nettskylagringskontoer:

1. Trykk > **Filbehandling.**

2. Trykk og trykk på et nettskylagringssted under **Nettskyoppbevaring**.



Kapittel 9

Internett

Nettleser

Nettleseren har et rent og intuitivt Zen-grensesnitt, som gjør det enklere å surfe nettinnhold, og den har en Chrome-basert nettlesermotor som laster sider raskt. Den lar deg også dele web-innhold, sende via e-post, samt lagre innhold som et les-senere-gjøremål.

Starte nettleseren fra låseskjermen

Dra ned til nettleser-appen har startet.

Starte nettleseren fra Hjem-skjermen

Trykk på fra Hjem-skjermen.

Dele en side

Gå til siden du vil dele, og trykk .

- For å dele en side trykker du **Del side** og velger kontoen eller appen du vil dele siden med.
- For å lagre en side for å lese den senere trykker du **Les senere**. Siden blir lagt til som et gjøremål i Do It Later (Gjør det senere).

MERKNADER:

- Sørg for at ASUS-nettbrettet er koblet til Wi-Fi eller mobilt nettverk.
- Hvis du kobler til et mobilt nettverk, kan det medføre kostnader avhengig av abonnementet ditt.
- Se delen *Koble til et Wi-Fi-nettverk* for mer informasjon.
- Få tilgang til gjøremål fra **Do It Later (Gjør det senere)**-appen på **Alle apper**.

Kapittel 10

Moro og underholdning

Bruke hodesett

Ha friheten til å gjøre andre ting mens du er i et anrop eller lytter til favorittmusikken din, ved hjelp av et hodesett.

Koble til lydkontakt

Sett 3,5 mm-hodesettkontakten til lydporten på enheten.



ADVARSEL!

- Ikke sett inn andre gjenstander inn i lydporten.
- Ikke sett kabler med elektrisk effekt inn i lydporten.
- Hvis du lytter til høy lyd over lange perioder, kan det skade hørselen din.

MERKNADER:

- Vi anbefaler at du bare bruker kompatible hodetelefoner eller det medfølgende hodesettet med denne enheten.
- Hvis du trekker ut lydkontakten mens du lytter til musikk, stopper musikken automatisk.
- Hvis du trekker ut lydkontakten mens du ser på en video, stopper videoen automatisk.

AudioWizard

AudioWizard lar deg tilpasse ASUS-nettbretts lydmoduser for å gi klarere lyd som er tilpasset virkelige scenarioer hvor de brukes.

Bruke AudioWizard

Slik brukes AudioWizard:

1. Trykk > **AudioWizard.**

2. Velg lydmodusen du ønsker å aktivere i AudioWizard-vinduet, og trykk **Ferdig** for å lagre og avslutte.



Play Games

Få de nyeste spillene på nettet, og del dem med dine kontoer på sosiale medier ved hjelp av Play Games-appen. Du kan også bli med i flerspillerspill og sjekke ut topplistene for å få litt konkurranse inn i bildet.

VIKTIG! Logg på Google-kontoen din for å maksimere funksjonene til Play Games.

Bruke Play Games

Slik bruker du Play Games:

1. Trykk > **Play Games.**

2. Trykk på alternativet du vil bruke.



Trykk for å se en oversikt over hvordan du spiller. Den viser også spilleaktiviteten til Google+-kontaktene dine.

Trykk for å vise spilleaktiviteter under følgende alternativer:
ALLE MINE SPILL, SIST SPILT, INSTALLERT

Trykk på denne for å se alle spillene du har spilt med Google+-kontoen.

Trykk for å vise alle de andre kontaktene i Google som også spiller spill via Play-butikken. Du kan se dem under disse alternativene:
Alle, AKTIVE SPILLERE, **DU KJENNER KANSKJE**

Trykk for å bla gjennom spill under følgende kategorier:
FREMHEVET, POPULÆRT, POPULÆRT FLERSPILLERSPILL.

Trykk for å åpne kategorien **Spill** i Play-butikken.

Musikk

Få tilgang til musikksamlingen din på ASUS-nettbrettet ved hjelp av Musikk-appen. Musikk lar deg spille av musikkfiler som er lagret internt eller på eksterne lagringsenheter.

Starte Musikk-appen

Trykk på > **Musikk** for å starte Musikk-appen.

Spille av sanger

Som standard spiller Musikk av alle sangene som er lagret på ASUS-nettbrettets interne lagringssystem. Begynn å spille sanger ved å trykke på dem.

Spille sanger fra SD-kortet

Slik spiller du av sanger som er lagret på SD-kortet:

1. Sørg for at SD-kortet allerede er satt inn i ASUS-nettbrettet.

   MERK: For detaljer om hvordan du installerer SD-kort kan du se Sette inn minnekort i denne elektroniske håndboken.

2. Trykk på startskjermen til Musikk.

3. Under My Device (Min enhet) trykker du **Musikk** for å bla gjennom musikkfilene som er lagret på SD-kortet.

Spille musikk fra nettskyen

VIKTIG! Aktiver Wi-Fi på ASUS-nettbrettet for å vise filer i **Nettsky-musikk**.

ASUS-nettbrettet støtter for tiden musikkfiler som er lagret på følgende nettskylagringskontoer:

- ASUS WebStorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

Legge til en nettskylagringskonto

Slik kan du spille av sanger som er lagret på en av disse nettskylagringskontoene:

1. Trykk på startskjermen til Musikk.
2. Under Nettsky-musikk velger du **Legg til nettskytjeneste**.
3. Velg nettskylagringstjenesten du vil spille av musikkfiler fra.
4. Følg instruksjonene for å logge på nettskylagringskontoen.

Spille av sanger fra en nettskylagringskonto

1. Start Musikk-appen, og trykk .
2. Under Nettsky-musikk velger du nettskylagringstjenesten du vil spille sanger fra.

Lydopptaker

Spill lydfiler ved hjelp ASUS-nettbrettet ved å aktivere Lydopptaker-appen.

Starte Lydopptaker

For å starte lydopptakeren trykker du > **Lydopptak**.

Startskjerm for lydopptaker



Trykk på denne for å tilpasse innstillingene til lydopptakeren.

Trykk på denne for å begynne å ta opp lyd.

Trykk på denne for å vise listen over lagrede lydopptaksfiler.

Kapittel 11

Vedlikeholde Zen

Holde enheten oppdatert

Hold ASUS-nettbrettet oppdatert med Android-systemoppdateringer og oppgraderte apper og funksjoner.

Oppdatere systemet

Slik oppdaterer du ASUS-nettbrettet:

1. Trykk og trykk deretter **Innstillinger**.
2. På skjermbildet med innstillinger skyver du ned for å vise andre elementer og trykker **Om**.
3. Trykk **Systemoppdatering** og deretter på **Se etter oppdatering**.

MERK: Du kan finne ut når systemet til ASUS-nettbrettet ble oppdatert sist ved å se under **Siste kontroll av oppdatering** i vinduet **Systemoppdatering**.

Lagring

Du kan lagre data, apper eller filer på ASUS-nettbrettet (intern lagring), på ekstern lagring eller på nettbasert lagring. Du trenger en Internett-tilkobling for å laste opp eller ned filer på en online lagringsplass. Bruk den medfølgende USB-kabelen til å kopiere filer mellom datamaskinen og ASUS-nettbrettet.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Sikkerhetskopier data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere med ASUS-nettbrettet. Slik gjør du dette:

1. Trykk og deretter på **Innstillinger > Sikkerhetskopier og tilbakestilling**.

2. Vinduet for sikkerhetskopiering og tilbakestilling har disse funksjonene:

    - **Sikkerhetskopier data:** Denne funksjonen sikkerhetskopierer data, Wi-Fi-passord og andre innstillinger til Googles servere når den er aktivert.

    - **Sikkerhetskopikonto:** Lar deg spesifisere kontoen du vil sikkerhetskopien skal være knyttet til når du lagrer den.

    - **Auto-gjenoppretting:** Denne funksjonen gjenoppretter sikkerhetskopierte innstillinger og data når du installerer en app på nytt.

    - **Fabrikkinnstillinger:** Sletter alle data på telefonen.

Sikre ASUS-nettbrettet

Bruk sikkerhetsfunksjonene på ASUS-nettbrettet for å hindre at uvedkommende ringer eller får tilgang til informasjon.

Låse opp skjermen

ASUS-nettbrettet tilbyr ulike sikre alternativer for å låse opp skjermen når den er låst.

Slik velger du hvordan du vil låse opp skjermen på ASUS-nettbrettet:

1. Trykk , **Innstillinger > Låseskjerm**.
2. Trykk **Skjermlås** og velg et alternativ for å låse opp ASUS-nettbrettet.

MERKNADER:

- Se delen **Metoder for å låse opp skjermen** for mer informasjon.
- Hvis du vil deaktivere metoden du har valgt for å låse opp skjermen, trykker du **Ingen** på skjermen der du velger metode.

Metoder for å låse opp skjermen

ASUS-nettbrettet støtter disse metodene for å låse skjermen.

- **Dra sidelengs:** Skyv fingeren til en hvilken som helst retning for å låse opp ASUS-nettbrettet.



- **Ansiktslås:** Vis ansiktet ditt på det sorte vinduet på låseskjermen for å låse opp ASUS-nettbrettet.

VIKTIG!

- Lås opp med ansikt er mindre sikkert enn et mønster, en PIN-kode eller et passord.
- Noen som ligner på deg kan låse opp ASUS-nettbrettet.
- Dataene som brukes til å identifisere ansiktet ditt lagres på ASUS-nettbrettet.

Slik setter du opp Lås opp med ansikt:

1. Trykk **Ansiktslås** på skjermen der du velger metode.
2. Les vilkårene for bruk av Lås opp med ansikt, og trykk deretter på **Start konfigurasjon**.
3. Les instruksjonene for å sette opp Lås opp med ansikt, og trykk deretter på **Fortsett**.
4. Hold ASUS-nettbrettet i øyehøyde, og hold ansiktet slik at det fyller skjermen for å registrere det.

MERK: Når du ser et omriss med grønne prikker har ASUS-nettbrettet oppdaget ansiktet ditt og er i ferd med å registrere bildet.



5. Når ansiktet ditt har blitt registrert, trykker du **Fortsett**.

6. Hvis Lås opp med ansikt ikke kan registrere ansiktet ditt, blir du bedt om å velge en annen måte for å låse opp ASUS-nettbrettet. Velg **Mønster** hvis du vil låse opp ASUS-nettbrettet med et mønster, eller velg **Personlig kode** for å låse det opp ved å taste inn en PIN-koden, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

VIKTIG! Sørg for at du husker PIN-koden eller mønsteret som du opprettet for å låse opp enheten.

7. Når du er ferdig med å sette opp Lås opp med ansikt, trykker du **OK**.

- **Mønster:** Skyv fingeren over prikkene og lag et mønster.



VIKTIG! Mønsteret skal ha minst fire prikker. Sørg for at du husker mønsteret som du opprettet for å låse opp enheten.

- **Personlig kode:** Tast inn minst fire tall for å angi en PIN-kode.



VIKTIG! Sørg for at du ikke glemmer PIN-koden som du opprettet for å låse opp enheten.

- **Passord:** Tast inn minst fire tegn for å opprette et passord.



VIKTIG! Sørg for at ikke glemmer passordet som du opprettet for å låse opp enheten.

Konfigurere andre skjermsikkerhetsfunksjoner

I tillegg til modus for skjermlåsen kan du også gjøre følgende på skjermsikkerhetsvinduet:

- **Hurtigtilgang:** Skyv hurtigtilgangsbryteren til **På** for å kunne starte apper fra låseskjermen.
- **Hva skjer nå-widget:** Skyv What's Next-widgetbryteren til **På** for å vise widgeten på låseskjermen.
- **Eierinformasjon:** Trykk på denne for å redigere og skrive inn informasjonen du vil skal vises når skjermen er låst.



Kapittel 12

På nett med Zen

Wi-Fi

Wi-Fi-teknologien på ASUS-nettbrettet kobler deg opp mot den trådløse verden. Oppdater kontoene dine på sosiale medier, surf på Internett eller utveksle data og meldinger trådløst med ASUS-nettbrettet.

Aktivere Wi-Fi

Slik aktiverer du Wi-Fi:

1. Trykk på Hjem-skjermen, og åpne **Innstillinger**-appen.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren til høyre for å slå på Wi-Fi.

MERK: Du kan også aktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen **Hurtiginnstillinger**for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:

1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk **Wi-Fi** for å vise alle oppdagede Wi-Fi-nettverk.
2. Trykk på et nettverksnavn for å koble til det. Hvis du kobler deg til et sikret nettverk, kan du bli bedt om å taste inn et passord eller legitimere deg på en annen måte.

MERKNADER:

- ASUS-nettbrettet kobler seg automatisk til nettverk som du tidligere har koblet deg til.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen for å spare batteriet.

Deaktivere Wi-Fi

Slik deaktiverer du Wi-Fi:

1. Trykk på Hjem-skjermen, og åpne **Innstillinger**-appen.
2. Skyv Wi-Fi-bryteren mot venstre for å slå av Wi-Fi.

> **MERK:** Du kan også deaktivere Wi-Fi fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen **Hurtiginnstillinger**for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Bluetooth®

Bruk Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet til å sende eller motta filer og streame multimediefiler med andre smartenheter over korte avstander. Du kan bruke Bluetooth til å dele mediefiler med smartenhetene til vennene dine, sende data for å skrive ut med en Bluetooth-skriver, eller spille musikk via en Bluetooth-høyttaler.

Aktivere Bluetooth®

Slik aktiverer du Bluetooth:

1. Trykk på Hjem-skjermen, og åpne **Innstillinger**-appen.
2. Skyv Bluetooth-bryteren til høyre for å slå på Bluetooth.

> **MERK:** Du kan også aktivere Bluetooth fra Hurtiginnstillinger-skjermen. Se delen **Hurtiginnstillinger**for å se hvordan du åpner Hurtiginnstillinger-skjermen.

Pare ASUS-nettbrettet med en Bluetooth®-enhet

Når du skal bruke Bluetooth-funksjonen på ASUS-nettbrettet, må du pare den med en Bluetooth-enhet. ASUS-nettbrettet lagrer automatisk paringen til Bluetooth-enheter du kobler til.

Slik parer du ASUS-nettbrettet med en Bluetooth-enhet:

1. Åpne Innstillinger-skjermen og trykk **Bluetooth** for å vise alle tilgjengelige enheter.

   VIKTIG!

   - Hvis enheten du vil pare med ikke er i listen, må du sørge for at enheten har Bluetooth-funksjonen aktivert og at den er synlig.
   - Se brukerhåndboken som fulgte med enheten for å finne ut hvordan du aktiverer Bluetooth og setter den i synlig modus.

2. Trykk **Søk etter enheter** for å søke etter flere Bluetooth-enheter.

3. Trykk på Bluetooth-enheten som du vil koble til fra listen over tilgjengelige enheter. Følg instruksjonene for å fullføre prosessen.

   MERK: Slå av Bluetooth-funksjonen for å spare batteriet.

Oppheve paring mellom ASUS-nettbrettet og Bluetooth®-enheten

Slik fjerner du parkoblingen mellom ASUS-nettbrettet og en annen Bluetooth-enhet:

1. Åpne Innstillinger-skjermen, og trykk Bluetooth for å vise alle tilgjengelige og parede enheter.

2. Se i listen over parede enheter, trykk for Bluetooth-enheten du vil fjerne paringen fra, og trykk **Fjern paring**.

PlayTo

PlayTo-appen lar deg sende skjermen fra ASUS-nettbrettet til en skjerm som støtter streaming. På denne måten kan en ekstern skjerm fungere som en ekstra skjerm for ASUS-nettbrettet.

VIKTIG! Den eksterne skjermen må ha Miracast™/ eller DLNA®-teknologi for å støtte PlayTo-appen.

Starte PlayTo

Du kan bruke PlayTo med ASUS-nettbrettet på to måter:

Fra Hurtiginnstillinger

1. Konfigurer streaming-skjermen du vil bruke med ASUS-nettbrettet.
2. Åpne Hurtiginnstillinger på ASUS-nettbrettet, og trykk **PlayTo**.
3. Sjekk hvilket trådløst nettverk som vises på streaming-skjermen, og pass på at ASUS-nettbrettet er koblet til samme nettverk for å begynne å pare.

Når tilkoblingen er gjort, viser streaming-skjermen det samme innholdet som vises på ASUS-nettbrettet.

Fra Innstillinger

1. Trykk > **Innstillinger**.
2. Under Trådløst og nettverk trykker du **Mer** og velger **PlayTo**.
3. Sjekk hvilket trådløst nettverk som vises på streaming-skjermen, og pass på at ASUS-nettbrettet er koblet til samme nettverk for å begynne å pare.

Når tilkoblingen er gjort, viser streaming-skjermen det samme innholdet som vises på ASUS-nettbrettet.

Nettskyen

Sikkerhetskopier data, synkroniser filer mellom ulike enheter og del filer sikkert og privat via en nettskykonto som ASUS WebStorage, Drive, OneDrive eller Dropbox.

ASUS WebStorage

Logg på ASUS WebStorage, eller lag en ny konto og få en nettbasert lagringskonto med opp til 5 GB gratis . Automatisk last opp bilder du har tatt for umiddelbar deling, synkroniser filer mellom ulike enheter, eller del filer via ASUS WebStorage-kontoen.

MERK: Hvis du vil bruke funksjonen for automatisk opplasting, må du aktivere **Instant Upload (Direkteopplasting)** fra **Settings (Innstillinger)** > **Instant Upload (Direkteopplasting)** på ASUS WebStorage.


00:41
asus webstorage
WebStorage Stream
Instant capture and upload, view sweet moments everywhere!
By uploading your photos to WebStorage automatically and synchronizing all your devices instantly, you save time and effort. See your shots everywhere, all the movements are connected.
Register
Login

Kapittel 13

Viktig om apper

Bytte mellom apper

Når du har åpnet flere apper på Zen, kan du enkelt bytte mellom appene du har åpnet nylig.

Trykk for å vise dine appene du har åpnet nylig.

- Trykk på en app for å bytte til den.
- Hvis du vil fjerne en app, kan du bare dra den til venstre eller høyre.

Låse apper

Sikre appene dine fra uautorisert bruk med et 4–12-sifret passord.

Slik låser du apper:

1. Fra **Alle apper** trykker du ⋮ > **Lås apper**.
2. Skriv inn et passord på 4–12 sifre, og trykk på **OK**.

Slik endrer du passordet til låste apper:

1. Fra **Alle apper** trykker du ⋮ > **Lås apper-innstilling**. Skriv inn passordet når du blir bedt om det.
2. Trykk **Endre passord**, og skriv inn det gamle og det nye passordet.

Laste ned apper

Last ned tonnevis av apper og spill fra Play-butikken direkte på ASUS-nettbrettet. Noen apper og spill er gratis, andre må du kanskje kjøpe ved hjelp av et kredittkort eller annen betalingsform.

Slik laster du ned apper:

1. Trykk **Play-butikk** fra Hjem-skjermen.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å logge på din eksisterende Gmail-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du opprette en.
3. Når du har logget på, kan du begynne å laste ned apper fra Play-butikken.

Kapittel 14

Zen har mer å tilby

Strømsparing

Maksimere eller utvid kraften til ASUS-nettbrettet selv når den ikke er i bruk, eller når den er koblet til nettverket. Vær smart og tilpass strøminnstillingene til de aktivitetene du gjør oftest, som å lese e-post eller se på videoer.

Sette opp strømsparing

Maksimer, optimaliser eller tilpass kraften til ASUS-nettbrettet med noen smarte strømsparealternativer.

Slik stiller du inn strømsparing:

1. Fra **Alle apper** trykker du > **Strømsparing**.

2. Skyv Smart sparing til **På**.



3. Velg en av disse modusene:
    - **Ultra-strømsparingsmodus:** Kobler fra nettverkstilkoblingen når ASUS-nettbrettet er inaktiv for å maksimere batterilevetiden.
    - **Optimalisert modus:** Forlenger batterilevetiden når ASUS-nettbrettet er koblet til nettverket.
    - **Tilpasset modus:** Lar deg stille inn strøminnstillingene for hyppige aktiviteter.

Tilpasse strømsparing

Still inn lysstyrkenivået for dine hyppige aktiviteter som å lese e-post eller bøker, se videoer, surfe nettsider eller lytte til musikk. Du kan også aktivere strømsparingsfunksjonen for noen apper eller aktivere automatisk frakobling fra nettverk når ASUS-nettbrettet er i dvale.

Slik tilpasser du strømsparing:

1. Åpne **Strømsparing**, merk av for **Tilpasset modus**, og trykk .

2. Merk av for en aktivitet, og still inn lysstyrken i prosent.

3. Hvis du vil aktivere automatisk frakobling fra nettverket, merker du av for **IM og andre apper som bruker push-melding**. ASUS-nettbrettet vil automatisk koble fra nettverket når det ikke er i bruk, og vil gjenoppta nettverkstilkoblingen når du vekker opp ASUS-nettbrettet.

ASUS Splendid

ASUS Splendid lar deg justere skjerminnstillingene enkelt.



Slik bruker du ASUS Splendid:

1. Trykk > **Splendid**.
2. Juster skjermens fargetemperatur og kontrast med **Temperatur** og **Forbedring**.
3. Trykk **Ferdig** for å bruke endringene.

Tillegg

Merknader

Kunngjøring fra Federal Communications Commission

Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon er underlagt de to følgende vilkårene:

- Dette utstyret må ikke medføre skadelige forstyrrelser.
- Denne enheten må godta all forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket operasjon.

Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for at en forstyrrelse kan finne sted under en spesiell installasjon. Dersom dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller fjernynmottak, som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller flere av følgende måter:

- Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren er koblet til på.
- Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjelp.

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til å håndtere utstyret.

Antennen(e) som brukes for denne senderen må ikke plasseres på samme sted som eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.

Informasjon om RF-eksponering (SAR)

Denne enheten møter myndighetenes krav for eksponering for radiobølger. Denne enheten er designet og produsert slik at den ikke overstiger utstrålingsgrensene for eksponering for radiofrekvensenergi (RF) satt av Federal Communications Commission til myndighetene i USA.

Eksponeringsstandarden bruker en måleenhet kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-grensen satt av FCC er 1,6 W/kg. Testene for SAR utføres med standard bruksposisjoner godkjent av FCC med EUT som sender ut på det spesifiserte strømnivået i forskjellige kanaler.

Den høyeste SAR-verdien for enheten som er rapport til FCC er 1,15 W/kg når den er plassert ved siden av kroppen.

FCC har gitt en utstyrsautorisasjon for enheten med alle rapporterte SAR-nivåer som er evaluert i overhold med FCC RF-eksponeringsretningslinjene. SAR-informasjon om denne enheten er lagret hos FCC og finnes under Display Grant-delen på www.fcc.gov/oet/ea/fccid når du søker på FCC ID: MSQK013.

EC-samsvarserklæring

Dette produktet er i samsvar med forskriftene i R&TTE-direktiv 1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan nedlastes fra http://support.asus.com.

Unngå hørselstap

For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for lengre perioder.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Angående Frankrike, er denne enheten testet og funnet å samsvare med kravet til lydtrykk i NF-standardene NF EN 50332-2:200 og NF EN 50332-1:20000 som påkrevd av franske Article L. 5232-1.

CE-merking

CE

CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999 /5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra . mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overenstemmelse.

Høyeste CE SAR-verdi for enheten er 0.377 W/Kg.

Dette utstyret kan brukes i:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

DFS-kontroller som er beslektet med radarpåvisning, skal ikke være tilgjengelig for brukeren.

Advarsel fra IC

Det kan forekomme at enheten avslutter overføring automatisk ved manglende informasjon om å sende eller ved driftsforstyrrelser. Vær oppmerksom på at hensikten ikke er å hindre overføring av kontroll- eller signalinformasjon eller bruk av gjentakende koder når dette kreves av teknologien.

Funksjonen for valg av landskode er deaktivert for produkter som markedsføres i USA/Canada. Produkter som er tilgjengelig på USA/Canada-markedet, kan bare stilles til kanal 1–11. Valg av andre kanaler er ikke mulig.

RF Exposure information (SAR) - CE

Denne enheten imøtekommer EU-krav (1999/519/EC) når det gjelder begrensning av allmennhetens eksponering for elektromagnetiske felt for å beskytte helse.

Grensene er del av omfattende anbefalinger for å beskytte folkehelsen. Disse anbefalingene er blitt utviklet og kontrollert av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom regulære og grundige evalueringer av vitenskapelige studier. Europarådets anbefalte grense for mobilenheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate), og SAR-grensen er 2,0 W/kg i gjennomsnitt per 10 g kroppsvev. Enheten tilfredsstiller krav gitt av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Denne enheten er blitt testet under bruk inntil kroppen og tilfredsstiller ICNIRPs eksponeringsretningslinjer og den europeiske standarden EN 62311 og EN 50566. SAR er målt med enheten direkte i kontakt med kroppen under sending med det høyeste utgangseffektnivået på alle frekvensbåndene mobilenheten er sertifisert for.

Sikkerhetskrav til strøm

Produkter med elektriskespenninger rangert opp til 6A og som veier mer enn 3 kilo må bruke godkjente strømledninger større enn eller lik: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS-resirkulering/tilbakeleveringstjenester

ASUSs resirkulering og returprogrammer er et resultat av vårt engasjement til de høyeste standardene for miljøvern. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

Melding om belegg

VIKTIG! Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og utdatakontakter.

Grønn ASUS-opplysning

ASUS arbeider for å utvikle miljøvennlige produkter og emballasje for å ivareta forbrukernes helse og minimere påvirkningen av miljøet. Ved å redusere produksjonen av håndbøker, oppnår vi lavere karbonutslipp.

Du kan lese mer om bruk og annen relevant informasjon i bruksanvisningen som følger med ASUS-nettbrett eller ved å besøke ASUS-støttesiden på http://support.asus.com/.

Modellnavn: K013 (ME176C/ME176CX)

Produsent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autorisert representant I Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Opphavsrettinformasjon

Ingen deler av denne manualen, inkludert produkter og programvare som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, skrives av, lagres i et gjenopprettingssystem, eller oversettes til et annet språk i enhver form eller på enhver måte, bortsett fra dokumentasjon oppbevart av kjøperen for sikkerhetskopiformål, uten særlig skriftlig tillatelse av ASUSteK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ANBRINGER DENNE MANUALEN SOM DEN FREMGÅR UTEN GARANTI AV NOE SLAG, HELLER IKKE UTRYKKELIG ELLER INDIREKTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL DEM INDIREKTE GARANTIER ELLER FORHOLD AV OMSETTELIGHET ELLER DUGELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. I INGEN TILFELLER SKAL ASUS, DETS LEDERE, OFFISERER, ANSATTE ELLER AGENTER HOLDES ANSVARLIGE FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER KONSEKVENTE SKADE (INKLUDERT SKADER FRA TAP AV FORTJENESTE, TAP AV FORRETNING, TAP AV BRUK ELLER DATA, DRIFTSFORSTYRRELSE I BEDRIFTEN OG LIGNENDE), SELV OM ASUS HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER OPPSTÅTT FRA ENHVER DEFEKT ELLER FEIL I DENNE MANUALEN ELLER PRODUKTET.

Produkter og bedriftsnavn som dukker opp i denne manualen er muligens registrerte varemerker eller opphavsrett av deres respektive firmaer og brukes kun for identifisering eller forklaring og til eierens fordel, uten hensikt til å krenke.

SPESIFIKASJONER OG INFORMASJON SOM FINNES I DENNE MANUALEN ER UTFORMET KUN FOR INFORMASJONSBRUK OG KAN ENDRES TIL ENHVER TID UTEN BESKJED OG BØR IKKE TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE AV ASUS. ASUS TAR INGEN ANSVAR FOR FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER SOM KAN BEFINNE SEG I DENNE MANUALEN, INKLUDERT FOR PRODUKTER OG PROGRAMVARE SOM BESKRIVES I DEN.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Ettertrykk forbudt.

Ansvarsbegrensning

Forhold kan dukke opp hvor grunnet en feil fra ASUS sin side eller annet ansvar fra dem du kan ha rett på å få dekket skader fra ASUS. I hvert slikt tilfelle, uavhengig av grunnen til at du har rett på å få dekket skader fra ASUS, er ASUS ikke ansvarlig for noe mer enn kroppsskader (inkludert død) og skader på eiendom og personlige eiendeler; eller andre faktiske og direkte skader resultert fra utelatelse eller feil av utføring av rettsplikter under denne Garantierklæringen, opp til gjeldende overtakelseskurs for hvert produkt.

ASUS vil kun være ansvarlige for eller erstatte deg for tap, skader eller krav basert i kontrakt, forvoldt skade eller krenkelser under denne Garantierklæringen.

Denne begrensningen gjelder også for ASUS leverandører og forhandlere. Det er maksimum for hva ASUS, dets leverandører og din forhandler er ansvarlig for kollektivt.

UNDER INGEN OMSTENDIGHETER ER ASUS ANSVARLIG FOR NOE AV FØLGENDE: (1) TREDJEMANNS KRAV MOT DEG FOR SKADER; (2) TAP AV, ELLER SKADE PÅFØRT, DINE ARKIVER ELLER DATA; ELLER (3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR ENHVER ØKONOMISK FØLGENDE SKADE (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE MIDLER), SELV OM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER INFORMERT OM MULIGHETEN.

Service og support

Besøk vårt flerspråkelige nettsted på http://support.asus.com

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Tablet**
Model name :	**K013**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.8.1	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☒ EN 62209-1:2010	
☒ EN 50566:2013	
☒ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive** Ver. 130816

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 02/04/2014